Configuration d'un modem ADSL pour service 6Mbs par l'utilisateur.

Chaque modem a ses propres particularités, voici les étapes importantes pour la configuration d'un modem ADSL.

Allumer et s'enregistrer dans l'équipement

*Nous vous recommandons à cet étape de <u>NE PAS FAIRE UN RESET</u> de l'appareil avec une broche trombone ou autre, ceci vous permet de garder les dernières mises à jour s'il y en a plutôt que remettre à zéro.

- 1-Branchez l'alimentation, placez le modem sous tension
- 2-Branchez un câble CAT5 ou CAT6 avec des prises RJ45 du modem vers un ordinateur.
- 3-Ouvrir une page navigateur (Firefox, Chrome, IE)

4-Sur la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du modem (192.168.0.1 ou bien 192.168.1.1)

*pour plus de détails si l'adresse ne fonctionne pas, consultez le site internet du manufacturier

5-Lorsque la page du modem est affichée, un nom d'usager et mot de passe est requis. Il y a plusieurs variantes, essayez les suivantes :

Nom d'utilisateur (User) : admin	Mot de passe (password) : admin
Nom d'utilisateur (User) : admin	Mot de passe (password) :
Nom d'utilisateur (User) : Admin	Mot de passe (password) : Admin
Nom d'utilisateur (User) : Admin	Mot de passe (password) :
Nom d'utilisateur (User) : ADMIN	Mot de passe (password) : ADMIN
Nom d'utilisateur (User) : ADMIN	Mot de passe (password) :

Il est aussi possible que le Nom d'utilisateur (User) et le mot de passe (Password) soient indiqués sur un autocollant sous ou derrière le modem.

B) Configuration de ADSL

Vous devez trouver le mode de configuration avancé du Modem

Dans les options avancées, vous devez configurer l'interface ATM. Préalablement, si un interface ATM et ou PTM est déjà présent, effacez la configuration ATM et PTM.



Trouvez, dans les différents menus, les options suivantes et y placer les valeurs suivantes :

Device Info Internet Connection Advanced Setup Layer2 Interface ATM Interface ETH Interface WAN Service	ATM PVC Configuration This screen allows you to configure a ATM PVC. VPI: 0 [0-255] VCI: 35 [32-65535]	
Modify Connection 3G Config VPN LAN NAT	Select DSL Latency Path0 (Fast) Path1 (Interleaved)	
Security Parental Control Quality of Service Routing DNS DSL UPpP	Select DSL Link Type (EoA is for PPPoE, IPoE, and Bridge.) EoA PPPoA IPoA Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING Service Category: UBR Without PCR	
DNS Proxy Interface Grouping IP Tunnel Certificate	Select Scheduler for Queues of Equal Precedence as the Default Queue Weighted Round Robin Weighted Fair Queuing	
Power Management Multicast Wireless	Default Queue Weight: 1 [1-63] Default Queue Precedence: 8 [1-8] (lower value, higher priority)	
Multimedia Diagnostics Management	VC WRR Weight: 1 [1-63] VC Precedence: 8 [1-8] (lower value, higher priority)	vel-

Sauvegardez

A) Le menu WAN service

Device Info	Wide Area Network (WAN) Service Setup
Internet Connection Advanced Setup	Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.
Layer2 Interface	Interface Description Type Vlan8021p VlanMuxId Igmp NAT Firewall IPv6 Mld Remove Edit
ETH Interface	ppp1.1 pppoe_0_0_35 PPPoE N/A N/A Disabled Enabled Enabled Enabled Disabled C Edit
WAN Service Modify Connection	
3G Config	Add Remove
LAN	

Ajoutez un service WAN

Au menu déroulant, choisir ATM

WAN Service Interface Configuration

Select a layer 2 interface for this service

```
Note: For ATM interface, the descriptor string is (portId_vpi_vci)

For PTM interface, the descriptor string is (portId_high_low)

Where portId=0 --> DSL Latency PATH0

portId=1 --> DSL Latency PATH1

portId=4 --> DSL Latency PATH0&1

low =0 --> Low PTM Priority not set

low =1 --> Low PTM Priority set

high =0 --> High PTM Priority not set

high =1 --> High PTM Priority set

atm0/(0_0_35) ▼
```

Back Next

Trouvez dans les différents menus les options suivantes et y placer les valeurs suivantes :

Device Info Internet Connection Advanced Setup Layer2 Interface ATM Interface ETH Interface WAN Service	WAN Service Configuration Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) IP over Ethernet Bridging	
Modify Connection 3G Config	Enter Service Description: pppoe_0_0_35	
VPN Lan Nat	For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID. For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.	
Security	Enter 802.1P Priority [0-7]: -1	
Parental Control Quality of Service Routing	Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: -1	
DNS DSL	Network Protocal Selection: IPv4&IPv6(Dual Stack) ▼	
UPnP DNS Proxy		Back Next
Interface Grouping IP Tunnel Certificate Power Management Multicast		

Insérez le nom d'utilisateur et mot de passe fournis

	<u>*</u>		
Device Info	PPP Username and Password		
Internet Connection	DDD	DDD usually requires that you have a user name and nassword to establish your connection. In t	
Advanced Setup		abaany requires the	e you have a user name and password to establish your connection. In t
Layer2 Interface			
ATM Interface			
ETH Interface	PPP	Username:	xxxxx@libreinternet.ca
WAN Service	PPP	Password:	
Modify Connection	PPP	oE Service Name:	
3G Config	Aut	hentication Method:	AUTO 🔻
VPN			
LAN		Dial on demand (w	vith idle timeout timer)
NAT	_		
Security			
Parental Control			
Quality of Service			/
Routing		ppp retry on authe	entication error
DNS			
DSL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UPnP	PPP	MTU (Bytes) [PPPoB	E:1280-1492,PPPoA:1280-1500]: 1452
DNS Proxy		Use Static TPv4 Ad	dress
Interface Grouping	_	000 00000 11 11 11 10	
IP Tunnel			
Certificate			
Power Management		Use Static IPv6 Ad	dress
Multicast			
Wireless			1
Multimedia		Enable IPv6 Unnur	mbered Model
Diagnostics		Launch Dhcp6c for	r Address Assianment (IANA)
Managament	•		

Inscrire la valeur 1452 pour le PPP MTU, vous pouvez changer la valeur à 1492 lorsque la connexion aura été établie (II est possible que la valeur 1492 ne fonctionne simplement pas dans votre secteur)

Dewice Infa	PPP MTU (Bytes) [PPPoE:1280-1492,PPPoA:1280-1500]: 1452
Device Info	Use Static IPv4 Address
Advanced Setun	
Laver2 Interface	
ATM Interface	
FTH Interface	Use Static IPv6 Address
WAN Service	
Modify Connection	Enable IPv6 Unnumbered Model
3G Config	
VPN	Launch Dhcp6c for Address Assignment (IANA)
LAN	Launch Dhenks for Drafiv Dalagation (IADD)
NAT	Launch Dhcpoc for Prenx Delegation (IAPD)
Security	
Parental Control	
Quality of Service	Enable PPP Debug Mode
Routing	Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
DNS	
DSL	
UPnP	
DNS Proxy	
Interface Grouping	
IP Tunnel	Multicast Proxy
Certificate	Enable IGMP Multicast Proxy
Power Management	No Multicast VI AN Filter
Multicast	
Wireless	Enable MLD Multicast Proxy
Diagnostics	
Diagnosucs	

Sauvegarder.

Dans le menu DSL, si l'option «Stinger» existe, sélectionnez l'option.

B) Le Wifi.

Dans le menu Wifi, vérifiez que l'option « Enable Wireless » permette le Sans fil et activez.

Le SSID est le nom du system Wifi qui est affiché lorsque vous cherchez un system Wifi. Vous pouvez inscrire Libre Internet 7356.

Dans sécurité :

		Help
Device Info		
Internet Connection	Set Authorized Station	MAC
Advanced Setup		Help
Wireless		
Basic		
Security	Set WPS AP Mode	Configured •
MAC Filter	Setun AP (Configure all se	ecurity settings with an external registar)
Advanced	Setup Ar (comgare and	econcy seconds with an external registery
Station Info	Device PIN	16065512 Help
Multimedia		
Diagnostics		Config AP
Management		
Select Basic Settings	Manual Calus AD	
Sciect basic Setungs	Manual Setup AP	
	You can set the network auth	entication method, selecting data encryption,
	specify whether a network key	y is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength.
	Click "Apply/Save" when done	.
	Select SSID:	1-libre Internet
	Network Authentication:	WPA2 -PSK
	WPA/WAPI passphrase:	Click here to display
	WPA Group Rekey Interval:	0
	WPA/WAPI Encryption:	AES
	WEP Encryption:	Disabled V
		Apply/Save

Sélectionnez le SSID que vous avez inscrit. La méthode d'authentification (WPA2-PSK). Pour le mot de passe/passphrase, insérez un code que vous allez vous souvenir. Solidifiez votre mot de passe en insérant des majuscules, nombres, caractères (très recommandé).